



KONGCRETE®

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees altijd voor gebruik deze handleiding goed door!

Neem voor en tijdens het mengen de volgende veiligheidsmaatregelen:

! Draag beschermende handschoenen (ingesloten in de verpakking) en een veiligheidsbril. Buiten bereik van kinderen houden.



! Kongcrete is alleen voor buitengebruik! Nooit binnen toepassen en alleen gebruiken voor de aangegeven toepassingen!
• Niet geschikt voor bouwkundige doeleinden!



Bewaars Kongcrete voor gebruik tenminste 2 uur bij kamertemperatuur (18 tot maximaal 23 graden). Meng het product niet wanneer de inhoud warmer dan 23 graden is (de buitentemperatuur moet tussen -10 en 40 graden zijn), bij een hogere temperatuur zal de inhoud een verkorte verwerkingstijd hebben en zodoende zeer snel opschuimen. Bij een lagere temperatuur van de inhoud zal het mengen en opschuimen juist trager zijn en iets minder volume geven.

Zorg er voor dat uw project goed voorbereid is voordat u gaat mengen en toepassen. Zie www.kongcrete.eu voor meer informatie.



Graaf het paalgat tot de juiste diepte (60 tot 90 cm). Zet de paal in het paalgat. Stel de paal waterpas en zorg dat deze niet kan bewegen. Wanneer u de Large Kit voor meerdere palen tegelijk wilt gebruiken, zorg er dan voor dat alle palen zijn voorbereid en de afstand tussen de palen niet te groot is. Kongcrete zal na het mengen binnen 25 seconden gaan opschuimen!

Zie ommezijde voor het stappenplan voor gebruik



KONGCRETE®

STAPPENPLAN

1

Verwijder de dop van de grote fles en giet de inhoud van de kleine fles in de grote fles.



2

Plaats na het gieten direct de dop op de grote fles en schud deze gedurende 15 - 20 seconden. Overschrijd deze tijd niet, expansie start 30 seconden na het schudden.



3

Direct na het schudden de dop verwijderen en gelijkmatig in het paalgat gieten. Kongcrete zal binnen 3 minuten volledig geëxpandeerd zijn.



4

Eventueel te veel materiaal kunt u eenvoudig met een mes verwijderen. Kongcrete bereikt na 3 minuten 50% van zijn sterkte. Volledige uitharding binnen 2 uur.

Zie ommezijde voor de voorbereiding voor gebruik